



Marque esses furos na **parede\*** para visualizar a posição a ser furada.

\*É necessário parede de concreto para montagem.

**Utilize os parafusos (4,2 x 32 ZB) e buchas (S6) que acompanham o produto para instalar o produto na parede.**

1- *Utilize esta folha como referência. Marque a posição onde você deseja fixar o produto na parede (conforme figura acima) e então faça 2 furos.*

2 - *Fixe as 2 buchas e os 2 parafusos nos respectivos furos.*

