

Em caso de defeito entre em contato com nossa Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.



WWW.ILUMAC.COM.BR

(14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

Empresa Brasileira

Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso suporte técnico através do CHAT.



MÓDULO DE COMANDO RELE

MLR-C



Manual de Instruções

Manual 00000 Rev.3 Código do Produto 02151 Ano 2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão Nominal	22 à 28Vcc
Consumo	18mA
Tensão e Corrente Máx. Contato-Seco	250Vca @ 5A
Corrente Máxima de Saída (S+):	2,5A (limitada)
Fusível Eletrônico na Saída:	2,5A
Grau de Proteção:	IP30
Caixa	Plástico ABS Branco

DESCRIÇÃO:

Este módulo foi projetado para interligar as centrais convencionais ou endereçáveis, sistemas de exaustores, porta corta fogo, etc, ou automatizar sistemas que trabalham por contato seco, tais como:

Alarme de intrusão, automação, monitoramento, discadoras, etc.

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).
2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e/ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).
3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.
3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.
4- A garantia é válida somente no território brasileiro.

FIG.01 - DIAGRAMA BÁSICO.




FIG.02 - USO DO MÓDULO MRL-C EM 220VCA - CONTATO-SECO




FIG.03 - USO DO MÓDULO MRL-C COM FONTE AUXILIAR (LIMITADA)

